



图示 1 : XTend 离合器

1 螺母

2 壳体止挡装置用螺栓连接

### 安装 XTend 离合器

1. 将 XTend 离合器压盘用螺栓连接到飞轮或双质量飞轮 (DMFW) 上。用正确的拧紧力矩以十字交叉式拧紧紧固螺栓。  
请注意汽车制造商的说明。
2. 用 8 Nm 将壳体止挡装置 (2) 的螺母 (1) 拧紧。 → XTend 离合器压盘的磨损补偿开启。

### 拆卸 XTend 离合器 (用于再次使用)

1. 松下壳体止挡装置 (2) 的螺母 (1)。不要将螺母 (1) 彻底拧掉。 → XTend 离合器压盘的磨损补偿停用。
2. 以十字交叉式松下紧固螺栓。  
请注意汽车制造商的说明。



停用磨损补偿可防止拆卸和安装时意外更改设置。

### 注意服务信息：

- Clutch disk - Check lateral run-out ( 12012 EN )
- Clutch Installation in Passenger Cars and Commercial Vehicles - Greasing the hub spline (11560 EN)
- Clutch Installation in Passenger Cars and Commercial Vehicles - Greasing / not greasing the guide tube (11545 EN)



[www.aftermarket.zf.com/serviceinformation](http://www.aftermarket.zf.com/serviceinformation)