



Montage sur: FIAT PANDA II



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule sous la planche de bord, coté console centrale (1).
Dévisser la vis Torx (2)



Retirer le carter (flan droit de la console) en tirant fortement afin de libérer les clips métalliques (3).



Dévisser les 2 vis de fixation du couvercle du boîtier (4) et retirez-le.



Vous pouvez alors faire coulisser le filtre hors de son logement et le remplacer.
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes