



## Montage sur: JEEP PATRIOT



1  
Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté passager derrière la boîte à gants (1).



2  
Ouvrir la boîte à gants, presser sur les flancs de côté pour dégager les arrêtoirs et basculer le tiroir vers le bas (voir flèches).



3  
Appuyer sur les 2 ergots (2) et retirer le couvercle du boîtier filtrant.



4  
Extraire l'élément filtrant usagé et le remplacer. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 minutes**