




## Montage sur: SKODA CITIGO Avec AC




Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté passager sous la boîte à gants (1).



Retirer le couvercle du boîtier filtrant, pour cela accéder aux 2 pattes d'ouverture (2).



Sortir le filtre usagé en le tirant vers le bas.  
Encadré: détail des 2 pattes de démontage (2).



Procéder au remplacement du filtre.  
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 5 à 10 minutes**