



**Montage sur:
HONDA CR-V III
(Type RE)**



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté passager derrière la boîte à gants inférieure (1). Ouvrir la boîte à gants.



Pressez sur les flancs de la boîte à gants (voir flèches) pour dégager les arrêtoirs et basculer la boîte vers le bas.



Agir sur les 2 pattes plastique (2) et extraire le tiroir de l'élément filtrant.
Retirer le filtre usagé de son tiroir.
Dépoussiérer le tiroir.



Replacer dans le tiroir un élément neuf.
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 à 15 minutes**