



## Montage sur: BMW Série 3 Compact (E46)



Le filtre d'habitacle est situé sous le capot moteur au centre (1).  
Ouvrir le capot moteur.



Tourner d'un quart de tour les 3 fermetures à ressort du capot de protection de l'élément filtrant (2).



Retirer ce capot (3)  
Extraire le filtre usagé.



Remettre un filtre neuf en le positionnant correctement.  
Tenir compte des ergots pour le replacer.  
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes**