

## Montážna uputstva za centralni odpajajući ležaj 510 0016 10

**Proizvođač vozila:**  
Volkswagen

**Model:** Transporter (T4),  
MJ. 09.95 - 09.03

**LuK-AS-br.:** 510 0016 10

**OE-br.:** 02F 141 671 A  
02F 141 671 B

**!** Pri montaži centralnog odpajajućeg ležaja vodite računa o tome, da ležaj **(1)** bude usmeren pljosnatom stranom prema kvačilu!

Ležaj koji je ispao iz centralnog odpajajućeg ležaja može da bude ubačen suprotno. To će međutim izazvati da odpajanje ne funkcioniše, a zatim i oštećenje tanjiraste opruge potisnog diska. Prilikom rada motora će se čuti buka u oblasti reduktora.

### Upozorenje:

Reklamacije koje pokazuju da je oštećenje prouzrokovano pogrešnom montažom nije moguće priznati kao garanciju.

**!** Vodite računa o podacima proizvođača vozila!



Slika 1: 510 0016 10



Slika 2: Pogrešno



Slika 3: Pravilno

### Uzrok:

- vodioni ispust odpajajućeg ležaja (vidi **sliku 2**) se brusi o tanjirastu oprugu
- odpajajući ležaj se tare o ivicu tela centralnog odpajajućeg ležaja

Kako ne bi došlo do oštećenja kvačila i reduktora, a zatim i do neželjenih opravki, pre montaže centralnog odpajajućeg ležaja se mora prekontrolisati pravilan položaj odpajajućeg ležaja (vidi **sliku 3**).

Odgovarajuće rezervne delove možete da pronađete na našem online katalogu na adresi [www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com) ili kod RepXpert na adresi [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Aktualizovano 10.2007 (zamenjuje 10.2006)  
**LuK 0006**

Zadržava se pravo tehničkih izmena  
© 2007 LuK-Aftermarket Service oHG