



SERVICE INFO – LuK 0025



Montážní pokyny

k instalaci spojkových lamel LuK

Při montáži spojkových lamel je nutné vždy dbát na správnou montážní polohu.

Z tohoto důvodu se u většiny spojkových lamel nachází v blízkosti náboje lamely natištěný nebo vygravírovaný text.

Na základě tohoto označení lze určit montážní polohu spojkové lamely.



Obrázek 1-4: Možné popisy na spojkové lamele

Následující tabulka uvádí možné popisy a jejich překlad:

GEARBOX SIDE	Strana převodovky
GB SIDE	Strana převodovky
LATO CAMBIO	Strana převodovky
T/M SIDE	Strana převodovky
TRANS SIDE	Strana převodovky
GETRIEBESEITE	Strana převodovky
MOTOR SIDE	Strana setrvačnicku
FLYWHEEL SIDE	Strana setrvačnicku
FW SIDE	Strana setrvačnicku
COTE VOLANT	Strana setrvačnicku
ENGINE SIDE	Strana setrvačnicku
SR SEITE	Strana setrvačnicku
SCHWUNGRADSEITE	Strana setrvačnicku

Příklad:

Pokud je označení GEARBOX SIDE na spojkové lamele, tak toto označení má ukazovat ve správné montážní poloze směrem k převodovce.

Pokud na lamele není žádné označení, je nutné si označit montážní polohu použité spojkové lamely. Na základě tohoto označení lze potom určit montážní polohu nové spojkové lamely.

Pokyn:

Chybná montážní poloha spojkové lamely může vést k poruše a výpadku funkce systému spojky!

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Schaeffler REXPERT tým Česká republika a Slovensko
Schaeffler CZ, s.r.o.

www.rexpert.cz, rexpert.cz@schaeffler.com

REXPERT portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)

Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)

SCHAEFFLER
REXPERT