



SERVICE INFO – LuK 0039



Navodila za montažo Dvojna lamelna sklopka s centrirnim orodjem v garnituri za popravilo LuK RepSet®

Modeli: MAN, Mercedes Benz, Renault, Volvo

LuK RepSet®: 638 2972 18
638 3090 18
640 3006 18
640 3025 18
640 3027 18
640 3038 18



Slika 1: Dvojna lamelna sklopka s centrirnim orodjem LuK

Pri vgradnji dvojne lamelne sklopke je treba lameli sklopke centrirati, zobe profila pesta pa dosledno poravnati. Za pravilno montažo menjalnika je to nujno potrebno.

Če montažo dvojne lamelne sklopke opravite brez ustreznega centrirnega orodja, se lahko pri vgradnji menjalnika lameli sklopke poškodujeta. Zaradi tega pride do težav pri delovanju, v nekaterih primerih pa tudi okvare sistema sklopke.

Centriranje lamel sklopke je moč opraviti samo s pomočjo centrirnega orodja, ki je posebej prirejeno za dvojno lamelno sklopko. Zato je ustrezno centrirno orodje zdaj del navedene garniture za popravilo LuK RepSet®.

■ Pri vgradnji dvojne lamelne sklopke LuK je treba vedno uporabiti priloženo centrirno konicico.

Upoštevajte podatke proizvajalca vozila!

Nadomestni deli in tehnične informacije so na voljo na spletnih straneh www.schaeffler-aftermarket.com ali www.RepXpert.com.