



SERVICE INFO – LuK 0070



Υδραυλικό ρουλεμάν 510 0176 10/510 0177 10

Υποδείξεις και σωστή εξαέρωση

Κατασκευαστές: Audi
Ford
Seat
Škoda
VW

Συμβουλευτείτε τον κατάλογο αντ/κών για την παρούσα εφαρμογή

Μετά την αντικατάσταση του μηχανισμού αποσύμπλεξης, πρέπει να απομακρύνετε τον αέρα από το υδραυλικό σύστημα.

Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να ακολουθείτε συγκεκριμένα βήματα, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στο υδραυλικό ρουλεμάν.

Συνιστάται η εξαέρωση του υδραυλικού ρουλεμάν, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1. Πληρώστε το δοχείο υγρών φρένων με υγρό φρένων μέχρι την ένδειξη «max»
2. Τοποθετήστε το πεντάλ συμπλέκτη στο επάνω στοπ
3. Προσαρμόστε τη συσκευή πλήρωσης και εξαέρωσης
4. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα από τη βίδα εξαέρωσης του υδραυλικού ρουλεμάν και εισάγετε τη φιάλη εξαέρωσης πάνω στη βίδα εξαέρωσης
5. Ενεργοποιήστε τη συσκευή εξαέρωσης και ρυθμίστε τη σε πίεση λειτουργίας 2.0 bar
6. Λασκάρτε τη βίδα εξαέρωσης με στροφή $\frac{1}{4}$ και αφήστε να διαρρεύσει περίπου 100 cm³ υγρό φρένων
7. Με τη βίδα εξαέρωσης ανοιχτή, πατήστε πολύ γρήγορα το πεντάλ συμπλέκτη 15-20 φορές (περ. 2 ενεργοποιήσεις ανά δευτερόλεπτο). Όταν συμβαίνει αυτό, το πεντάλ συμπλέκτη πρέπει να φτάνει πάντα μέχρι το κάτω και επάνω στοπ. Αν δεν τηρηθεί αυτή η διαδικασία, το υδραυλικό ρουλεμάν μπορεί να σπάσει!
8. Κλείστε τη βίδα εξαέρωσης
9. Απενεργοποιήστε τη συσκευή εξαέρωσης
10. και ανακουφίστε την πίεση λειτουργίας από τη συσκευή
11. Πατήστε αργά το πεντάλ συμπλέκτη 10 φορές και βεβαιωθείτε για τη σωστή λειτουργία του μηχανισμού αποσύμπλεξης



Ο αέρας πρέπει να απομακρύνεται από το υδραυλικό ρουλεμάν με μια συγκεκριμένη διαδικασία

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!
Schaeffler Greece
schaefflergr@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.gr>
www.repxpert.gr

SCHAEFFLER
REP>XPERT