

# MERCEDES BENZ – PODKŁADKA POD SPRĘŻYNY ZAWIESZENIA

TECHNISCHE INFO NR. 1094

## PRODUCENT POJAZDU/MODELE:

Mercedes Benz	SL (R107, R129) W (114 115 116 126 201 202) W/C/S123, W/C/S124
---------------	--

## MERCEDES BENZ – PODKŁADKA POD SPRĘŻYNY ZAWIESZENIA

Nr.	Umiejscowienie	Odstęp	Ilość podkładek	Nr. RUVILLE	Nr. MB OE
1.	z przodu	13 mm	2	875102	1233211484
2.	z przodu	18 mm	3	875103	1233211584
3.	z przodu	23 mm	4	875104	1233211684
4.	z przodu	8 mm	1	875108	2013210984
5.	z przodu	13 mm	2	875109	2013211084
6.	z przodu	18 mm	3	875110	2013211184
7.	z przodu	23 mm	4	875111	2013211284
8.	z tyłu	9,5 mm	1	875117	1153252244 4453251544
9.	z tyłu	14 mm	2	875118	1153251644 1153252344
10.	z tyłu	19 mm	3	875119	1153252444
11.	z tyłu	8 mm	1	875120	2013250944
12.	z tyłu	13 mm	2	875121	2013251044
13.	z tyłu	18 mm	3	875122	2013251144

### WSKAZÓWKA MONTAŻOWA:

W trakcie wymiany sprężyn należy sprawdzić przeguby/  
tuleje układu zawieszenia koła i układu kierowniczego.

### WAŻNA WSKAZÓWKA!

Przestrzegać zaleceń producenta pojazdu!

Przy wymianie sprężyn zawieszenia w modelach podanych po lewej, firma Ruville zaleca jednoczesną wymianę podkładek pod sprężyny zawieszenia. Wielkość odstępu określana jest poprzez ilość podkładek.

Do określania wysokości z przodu i z tyłu danego modelu i zamontowanych wersji specjalnych należy przestrzegać danych producenta OE (oryginalnych części zamiennych).



Rysunek 2: podkładka pod sprężyny zawieszenia

### INFORMACJA

Odpowiednie części zamienne znajdują się w naszym katalogu internetowym pod adresem [www.ruville.de](http://www.ruville.de). Odniesienie do numerów części zamiennych producenta pojazdów służy tylko do celów porównawczych.