



VKBA 3415

Műszaki adatlap - Február 2011

VKBA 3415



Első kerék: Volvo 850, C70 I, S70, V70 I



Kiegészítő utasítás a féltengely beszereléséhez a kerékcsapágy cseréjekor



A kerékcsapágy és a környező alkatrészek mind erős igénybevételnek vannak a különböző erők által kiteve a gépjármű mozgása során. A féltengely egység még merevebbé tétele érdekében vigyen fel MINDIG ragasztót a féltengely bordáira. Ez megelőzi a meghibásodásokat és a rendellenes működést, úgymint csapágyzaj, vibrációk és idő előtti tönkremenetel.

Beszerelési utasítás

- Beépítés előtt MINDIG megfelelően tisztítsa meg a féltengely bordáit
- A féltengely bordáinak legkülső végére 3-4 mm széles csíkban vigyen fel fémragasztó csíkot (lásd az alábbi ábrát)
- A ragasztó felvitele után a féltengely csavaranyájának előírt nyomatékkel meghúzásával állítsa be a kerékcsapágyat



1. ábra: Fémragasztó felvitele

© Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

© SKF Csoport 2011

A jelen kiadvány tartalma a kiadó szerzői joga által védett, annak írásos engedélye nélkül sem részben, sem egészben nem reprodukálható. A jelen kiadvány által tartalmazott információ pontosságáért a kiadó minden erőfeszítést megtett, és nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy veszteségért, amely a jelen információ felhasználásából keletkezett.

