

SKF Tehnički Bilten

VKBA 6676 - Kontrola pozicije osiguravajućeg prestena



MERCEDES V-Class, Viano, Vito



Kontrola pozicije osiguravajućeg prestena pre montaže ležaja



Proizvođač vozila	OE Br kompleta
Mercedes	639 330 12 32, 639 330 13 32


Za gore navedene aplikacije, SKF ležaj koji se nalazi u kompletu VKBA 6676 poseduje osiguravajući prsten za potpunu i profesionalnu popravku. Moglo bi se desiti da se osiguravajući prsten pomeri iz položaja tokom transporta. Ovo nema uticaja na ispravnost, jer osiguravajući prsten se lako može potisnuti u pravi položaju na dnu ležaja točka.

Napomena! Uvek pratite uputstva za montažu proizvođača automobila i koristite SKF alat VKN 600 da biste montirali novi ležaj.

VKBA 6676



Očitajte QR kod kako biste pogledali video snimak za demontažu i montiranje 2.1 ležajeva točkova!



Primer osiguravajućeg prstena pomerenog iz svog položaja



1. Osiguravajući prsten pomeren iz svog položaja.



2. Raširite prstenasti osigurač.



3. Pritisnite prstenasti osigurač na ležaj točka.



4. Prstenasti osigurač pravilno postavljen.



5. Koristite SKF alat VKN 600 da biste montirali novi ležaj.

YouTube [Kliknite ovde da pogledate SKF tehničke video sadržaje na Youtube!](#)

© SKF Grupa 2018

Sadržaj ove publikacije zaštićenje pravima izdavača i ne smese reprodukovati (niti obavljati izdavanje) bez prethodnog odobrenja. Posebna pažnja posvećenaje tačnosti informacija u ovoj publikaciji, ali nikakva se odgovornost zbog gubitaka ili šteta, bilo direktnih, indirektnih ili posledičnih, nastalih korištenjem tihi nformacija neće prihvatiti

