

**Крепление сменных рулевых механизмов JRM482, JRM483, JRM484, JRM485, JRM486, JRM491, JRM496, JRM501, JRM584, JRM585, JRM586, JRM587, JRM588, JRM7482, JRM7485, JRM7486, JRM7491, JRM7501, JRM7584, JRM7585, JRM7586**

Перечисленные выше сменные рулевые механизмы, в зависимости от серии, могут иметь крепежную резьбу двух видов – M12x1.25 и M12x1.75. По этой причине перед установкой необходимо проверить на сменном рулевом механизме шаг резьбы. Для проверки воспользуйтесь резьбовым калибром или вручную вкрутите винты в резьбу. Они должны без усилий вкручиваться на несколько оборотов.



**Внимание: использование неподходящих винтов влечет за собой разрушение рулевого механизма! TRW рекомендует при замене рулевого механизма всегда использовать новые крепежные винты.**



Винт M12x1.75  
 Номер оригинальной детали Ford: 1774878  
 Номер оригинальной детали Fiat: 51915330



Винт M12x1.25  
 Номер оригинальной детали Ford: 1675335  
 Номер оригинальной детали Fiat: 51856874

