



## SERVICE INFO – INA 0078



# Инструкции за монтаж

## при смяна на болтовете на ремъчната шайба на колянвия вал

Производители: Opel, Vauxhall, Saab

Модели:

Opel: Astra F, Astra G, Astra H, Combo, Corsa C, Meriva, Signum, Tigra, Vectra C, Zafira

Vauxhall: Astra Mk IV, Astra Mk V, Corsa Mk II, Meriva, Tigra, Vectra Mk II, Zafira

Saab: 9-3

Двигатели: 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V

Артикулни номера: 530 0441 10 (KIT)  
530 0443 10 (KIT)  
530 0441 30 (KIT + водна помпа)  
530 0441 31 (KIT + водна помпа)  
530 0443 30 (KIT + водна помпа)  
530 0441 09 (SET)  
530 0443 09 (SET)



Снимка 1: Пример на KIT за водна помпа на INA 530 0443 30 с двата типа болтове за колян вал

В зависимост от изискванията на производителя на превозното средство, при смяната на ангренажния ремък трябва да се сменя и болтът на ремъчната шайба на колянвия вал.

При тази смяна от първостепенна важност е да се провери дали болтът, който се сваля, е със стандартна резба (M12 x 1,75), или е със ситна резба (M12 x 1,5). При монтажа трябва да се използва подходящият болт.

Следователно, в KIT`s и SET`s на INA са включени и двата вида болтове за ремъчна шайба на колян вал.

### Внимание:

Ако се използва погрешен болт за колянвия вал, резбата на колянвия вал ще се повреди!

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

Спазвайте указанията на производителя на превозното средство!

### Шефлер България ООД

бул. Дондуков 62А, 1504 София, България  
Тел.: +359 2 946 3900  
aftermarket.bg@schaeffler.com  
<https://aftermarket.schaeffler.bg>

SCHAEFFLER  
**REP>XPERT**

INA 0078