

Montagevejledning for CS-skruefjedre



Fjedre til reservedelsmarkedet vises individuelt og kan afvige fra originalen i design, højde, tråddiameter og vindingstal. Dette har ved parvis anvendelse **ingen** indvirkning på højden og fjederens egenskaber! CS-skruefjedre bør kun anvendes til sportskøretøjer, niveaureguleringer, taxakørsel osv., hvis dette er udtrykkeligt nævnt.

Oplysning om specielle fjederforme:



Miniblok-fjedre

De originale miniblok-fjedre har en usammenhængende tråd dvs., at enderne er af metal, og at de er tyndere på midten. Dette giver en minimal højere kørekomfort, men en betydelig lavere forventet levetid. CS-Germany®-fjedre adskiller sig optisk ved at have en konstant tråd over alle viklinger. Dette har ved parvis anvendelse **ingen** indvirkning på højden og fjederens egenskaber!



Bananfjedre

(Side Load eller også C-fjedre)

For kompensation af tværkraften anvendes ved MacPherson fjederben ofte Side Load fjedre. I ubelastet tilstand løber træklinjen skråt til dæmperakslet. På den måde nedsættes sidekraftens virkning.

Før afmonteringen er det vigtigt at være opmærksom på fjederens position.

rigtig →



Ved forkert montering kan fjederbenet og også hjulkassen beskadiges!

forkert →

