

LuK GearBOX, Referencia: 462 0323 10

Datos transmisión



- ▶ Fabricante: Grupo Volkswagen
- ▶ Tipo: 02J
- ▶ Diseño: transmisión manual de 5 velocidades

Montado en



- ▶ Vehículos: Audi: A3
SEAT: Cordoba, Ibiza II
Skoda: Octavia II
VW: Caddy II, Golf III+IV, New Beetle, Polo, ...
- ▶ Flota (VIO): aproximadamente 2,1 millones de vehículos

Contenido



Información



- ▶ Un fallo típico es la rotura del pasador que retiene el eje del engranaje planetario.
- ▶ Debido a las diferentes aplicaciones de la transmisión en los vehículos, este LuK GearBOX (462 0056 10) será sustituido por dos nuevos juegos (462 0323 10 y 462 0324 10) en el futuro.
- ▶ El número exacto de la pieza viene determinado por la identificación de la transmisión.
- ▶ Los juegos de calzos adecuados para el ajuste de los rodamientos de rodillos cónicos (diferencial, ejes de entrada y salida) se ofrecen por separado (464 0001 10 / 464 0002 10 / 464 0003 10).
- ▶ Un manual de reparación especial está disponible en REPERT.

No.	Descripción	Posición de montaje	Pieza	Dimensiones (mm)
1	Rodam. principal eje entrada	Lado del motor	Rodam. rodillos cónicos	22,00 x 45,00 x 16,64
2	Rodam. principal eje entrada	Lado caja de cambios	Rodam. rodillos cónicos	30,00 x 62,00 x 18,10
3	Rodam. principal eje salida	Lado del motor	Rodam. rodillos cónicos	29,00 x 50,29 x 14,73
4	Rodam. principal eje salida	Lado caja de cambios	Rodam. rodillos cónicos	38,10 x 65,10 x 18,30
5	Rodam. apoyo eje salida*		Rodamiento de rodillos	29,00 x 46,00 x 18,15
6	Rodam. apoyo eje salida*		Rodamiento de rodillos	29,00 x 48,00 x 18,15
7	Rodamiento del diferencial	Lado del motor	Rodam. rodillos cónicos	40,99 x 67,98 x 17,50
8	Rodamiento del diferencial	Lado caja de cambios	Rodam. rodillos cónicos	40,99 x 67,98 x 17,50
9	Junta del diferencial*	Lado del motor/caja de cambios	Anillo de sellado del eje	
10	Junta del diferencial*	Lado caja de cambios	Anillo de sellado del eje	
11	Tapa de la junta de la 5ª marcha		Junta plana	
12	Sello de los rodamientos		Juntas tóricas	
13	Junta del asiento del rodamiento		Juntas tóricas	
14	Pasador de seguridad diferencial		Pasador expansivo	
15	Manguito guía		Manga	

*Uso opcional