



Afb. 1: XTend-koppeling met speciaal gereedschap (voorbeeld)

1 Speciaal gereedschap

### Slijtagecompensatie deactiveren bij demontage

Afhankelijk van de XTend-variant moet speciaal gereedschap voor de demontage worden gebruikt.

Voorbeelden:

Opel	1.6 CDTi	3000 950 669
Peugeot	1.6 HDi / 1.6 BlueHDi	3000 950 671

### LET OP

Het speciale gereedschap (1) blokkeert het bijstelmechanisme en verhindert daardoor het ongewild bijstellen van de slijtagecompensatie. Voer demontage voor hergebruik of beoordeling uitsluitend uit met het speciale gereedschap (1). Het speciale gereedschap is verkrijgbaar bij de voertuigfabrikant.

1. Gebruik het speciale gereedschap (1) (afb. 1).  
 → Bijstelmechanisme is geblokkeerd.
2. Demonteer de XTend-koppeling. Neem de gegevens van de voertuigfabrikant in acht.
3. Verwijder het speciale gereedschap (1).



[www.aftermarket.zf.com/serviceinformation](http://www.aftermarket.zf.com/serviceinformation)