



VKMA 91715

Bulletin Technique - novembre 2012



LEXUS IS 200 (1999-2005)



Contenu du kit de distribution + information de montage



La clef de montage incluse dans le kit est utilisée pendant le montage et la mise en place du galet de distribution.

VKMA 91715

Component	quantité
Courroie de distribution	1
Galet tendeur	1
Galet enrouleur	1
Vice pour galet enrouleur	1
Clef de montage	1

Galet tendeur et clef de montage




Clef de montage



Gallet tendeur

Instruction avant le montage



1. Enlevez le câble de sécurité avant le montage.



2. Attention! – la goupille de blocage reste en position sans se déplacer et ne se détend donc pas prématurément avant le montage sur le moteur.

Utilisation de la clef de montage usage



La clef de montage est utilisée afin de positionner le galet tendeur pendant le montage.

© SKF est une marque déposée du Groupe SKF.

© Groupe SKF 2012

Le contenu de cette publication est soumis au copyright de l'éditeur et sa reproduction, même partielle, est interdite sans autorisation. Le plus grand soin a été apporté à l'exactitude des informations données dans cette publication mais SKF décline toute responsabilité pour les pertes ou dommages directs ou indirects découlant de l'utilisation du contenu du présent document.