



# VKMA 91715

Bollettino Tecnico - Novembre 2012



LEXUS IS 200 (1999-2005)



Contenuto kit tendicinghia distribuzione + istruzioni di montaggio



La vite di montaggio inclusa nel kit è utilizzata durante l'installazione e la regolazione del tensionatore della cinghia.

## VKMA 91715

| Componente            | Quantità |
|-----------------------|----------|
| Cinghia distribuzione | 1        |
| Tensionatore          | 1        |
| Tenditore             | 1        |
| Vite tenditore        | 1        |
| Vite di montaggio     | 1        |

## Tensionatore e vite di montaggio




Vite di montaggio



Tensionatore

## Nota sulla pre-installazione



1. Prima dell'installazione rimuovere la fascetta di blocco.

2. Nota – il pistone di blocco non deve muoversi dalla sua posizione e causare un prematuro innesco prima del montaggio

## Utilizzo vite di montaggio



La vite di montaggio è usata per posizionare il tensionatore durante l'installazione.

© SKF è un marchio registrato del Gruppo SKF.

© Gruppo SKF 2012

La riproduzione, anche parziale, del contenuto di questa pubblicazione è consentita soltanto con specifica autorizzazione della SKF Industrie S.p.A. Nella stesura è stata dedicata la massima attenzione al fine di assicurare l'accuratezza dei dati, tuttavia non si possono accettare responsabilità per eventuali errori od omissioni, nonché per danni o perdite diretti o indiretti derivanti dall'uso delle informazioni qui contenute.