





Montage sur: NISSAN X TRAIL (Phase I) Avec AC



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté passager, derrière la boîte à gants (1).



Ouvrir la boîte à gants, retirer les 2 goupilles (2), puis dégager les 2 butées (3) en pressant sur les flancs du tiroir et retirer le tiroir.



Retirer le couvercle du boîtier filtrant en agissant sur les 2 pattes (4).



Extraire l'élément filtrant usagé et le remplacer. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 20 minutes