



Montage sur: CHRYSLER PT CRUISER Avec AC



Le filtre d'habitacle est situé sous le capot moteur, côté passager devant la baie de pare-brise (1).
Ouvrir le capot moteur.



Retirer le joint d'étanchéité du compartiment moteur sur la moitié (2) puis dévisser les 4 clips plastiques (3) afin de retirer dans sa totalité le carter de ventilation.



Pour avoir accès au boîtier filtrant, il faut tout d'abord dévisser les 3 vis de 10 (4) et mettre sur le côté le réservoir de lave-glace



Extraire l'élément filtrant usagé de son boîtier et le remplacer.
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 à 20 minutes