




Montage sur: FORD FOCUS III Phase II



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté passager, côté console centrale (1). Dégrafer le carter plastique (flanc de la console) en tirant fortement (2).



Extraire le carter souple sous la boîte à gants après avoir retiré les 2 embouts plastiques noirs (3).



Ouvrir le boîtier filtrant en appuyant sur les 2 pattes du couvercle (4) dans le sens des flèches. Déposer le couvercle.



Sortir l'élément filtrant usagé et le remplacer. Reprendre les actions inversement pour le remontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 à 20 minutes