

Blue Print ADC47514, ADG07607

Applicazioni:
Hyundai, Mitsubishi vari modelli



IT

ISTRUZIONI MONTAGGIO CINGHIA DISTRIBUZIONE

Questo modello monta un tensionatore manuale di tipo idraulico ed è **ESSENZIALE** eseguire le procedure del produttore quando si monta e si tensiona la cinghia. Raccomandiamo l'uso di un nuovo tensionatore. Tuttavia, nel caso in cui fosse utilizzato nuovamente il vecchio tensionatore, devono essere presi i seguenti accorgimenti:

Comprimere il tensionatore LENTAMENTE, altrimenti la valvola idraulica interna si "distorce" causando il "rilassamento" del tensionatore una volta montato. Aspettare due o tre minuti per comprimere il tensionatore. Se la protrusione è diminuita, sostituire il tenditore.

Una volta montato, verificare che la protrusione del tensionatore sia corretta 3.8 - 4.8mm). **LASCIARE A RIPOSO PER 15 MINUTI E CONTROLLARE NUOVAMENTE.**

Un terzo controllo del tensionatore deve essere messo in opera dopo un periodo di utilizzo.

Blue Print raccomanda sempre la sostituzione del tensionatore. Se ci sono dei dubbi riguardanti la condizione del tensionatore originale, è buona norma sostituirlo.



ADG07607
Tensionatore distribuzione
idraulico

Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili all'indirizzo: partsfinder.bilsteingroup.com