



Montage sur: OPEL ZAFIRA B



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule coté passager, derrière la boîte à gants (1). Ouvrir celle-ci et dévisser les 2 vis torx (T20) (2).



Sous la boîte à gants, retirer le carter en dévissant les 2 vis plastiques (3).



Une fois le carter retiré, dévisser les 2 vis torx (T20) (4).




Extraire le bloc boîte à gants dans sa totalité en débranchant la lampe plafonnier de la boîte à gants (5).

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 25 minutes

1/2



Montage sur: OPEL ZAFIRA B



1
Déboîter la gaine de ventilation (6) en retirant le clips plastique situé à son extrémité (7).



2
Dévisser ensuite le 2 vis à tête hexagonale (5,5 mm) (8) de fixation du couvercle du boîtier filtrant. La deuxième vis se trouve derrière la barre renfort.



3
Retirer ce couvercle, l'élément filtrant est alors accessible.



4
Extraire l'élément filtrant et le remplacer en le déformant légèrement et le sortant par le dessous. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1 FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 25 minutes

2/2