



Montage sur: TESLA Model S



Le filtre d'habitacle est situé sous le capot avant, coté passager devant la baie de pare-brise (1).
Déboîter le carter plastique (2) et l'extraire totalement.



Actionner les 2 loquets de fermeture (3) dans le sens des flèches et ouvrir le boîtier filtrant.



Sortir le filtre usagé de son boîtier.



Remplacer le filtre usagé par un filtre neuf.
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.
Le remplacement de cette pièce ne nécessite aucun outil.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 à 15 minutes