FITTING INSTRUCTIONS
EINBAUANLEITUNG
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
NOTICE DE MONTAGE
INSTRUZIONI DI MONTAGGIO
INSTRUKCJA MONTAŻU
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

micronAir®

Audi

A6	4G2	04.11 ->
A7	4GA	10.10 ->
A8	4H	03.10 ->

80001756
CC1431
MC908

49408801
CB1431
BL908



a brand of FREUDENBERG

CORTECO®